




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Верстак МАСТЕР

Верстак ШКОЛЬНЫЙ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств Верстака "Мастер" и "Школьный" (далее "Верстак") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.






2. Условия гарантии:

1. Сборку верстака производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей верстака
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей стеллажа в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений изделия (верстак);
 - при нахождении изделия (верстака) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
 - при нахождении изделия (верстак) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
 - при условии повышенной влажности помещения;
 - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
 - ущерб или утеря изделия (верстак) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
 - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
 - ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.


Комплект поставки

Столешница 	Ножка, 4 шт. 	Опора рамы, 4 шт. 	Поперечина  Мастер - 4 шт. Школьный - 2 шт.	Полка (фанера)  Мастер - 2 шт. Школьный - 1 шт.	Тиски 
Винт в сборе, 2 шт. 	Ручка в тисков, 2 шт. 	Заглушка ручка в тисков, 4 шт. 	Шкант 8x30  Мастер - 40 шт. Школьный - 32 шт.	Винт мебельный 6x90  Мастер - 8 шт. Школьный - 4 шт.	
Винт мебельный 6x25  6x25 - 8 шт.	Гайка-бочонок  Мастер - 8 шт. Школьный - 4 шт.	Саморез  5x30-35 - 4 шт. 4x80 - 4 шт. 4x16 - 4 шт.	Евровинт 70, 8 шт. 	Ключ, 1 шт. 	

Инструкция для сборки


Шаг 1


- 1) Вставить шканты 8x30 (3) в столбы (2).
- 2) Евровинтом (4) стянуть столбы (2) с опорами рамы (1).




Шаг 2

- 3) Вставить шканты 8x30 (3) в столбы (2).
 - 4) Вставить гайки-бочонки (6) в поперечины (8).
 - 5) Вставить полку в пазы в поперечине (8).
 - 6) Винтами мебельными (5) стянуть конструкцию.
- В комплектацию верстака "Школьный" идёт одна полка.
Нижнюю полку можно установить на любой высоте.
В комплектации "Школьный" полку рекомендуется устанавливать на одно из двух нижних посадочных мест.






7) Винтами 6x25 (9) прикрутить ответную металлическую часть тисков (10) к столешнице (11).



8) Вкрутить винт (12) в ответную металлическую часть тисков (10).

9) Прикрепить винт (12) к деревянным тискам (13) с помощью сомрезов 5x30-35 (14).

Вставить ручку (15) в отверстие. Заглушки ручек (16) закрепите к ручке тисков (15) саморезами 4x16 либо приклейте (клей в комплектацию не входит).



10) Вставить шканты 8x30 (3) в опоры рамы (1).

11) Саморезом 80 (17) стянуть опоры рамы (1) со столешницей (11).